

Pince N° 30410 Montage de la scie

1. Introduire la scie A dans la fente de la pince en respectant la direction de la denture. (Sens de la flèche)
2. Visser la manivelle B dans le trou de la scie.

Zange N° 30410 Einsätzen der Säge.

1. Die Säge A in den Schlitz der Zange einfügen, Zahnstellung nach Schema.
2. Die Kurbel B im Loch der Säge festschrauben.

Pliers N° 30410 Fitting of saw blade.

1. Insert blade A into slot of the pliers respecting direction of toothing as illustrated.

2. Screw on crank-handle B in threaded hole of saw.

Tenaza N° 30410 Montar el disco sierra.

1. Colocar el disco sierra A en la hendidura con el dentado de la sierra segun el esquema.
2. Atornillar la manivela B en el agujero fileteado del disco.

